

Procédure mise en connexion entre onduleur Growatt SPF5000ES et Pylontech

Importante : pendant les paramétrages, veuillez brancher **UNIQUEMENT** les batteries sur l'onduleur (pas de panneaux ni les entrée sortie AC)

1. Veuillez utiliser les câbles RJ 45 non croisé



2. Utilisez la porte CAN côté batterie **maitre**, mettre ADD en 0001 sur la batterie de maitre, et 0000 tous les batteries d'esclave.



3. L'autre côté du câble RJ45 doit être branché sur la porte BMS côté onduleur



4. Veuillez mettre le paramètre 05 d'onduleur comme 'LI'



5. Normalement vous allez passer automatiquement en paramètre 36 après la validation du 05 en 'LI'. Appuyé sur entrée pour modifier le paramètre 36 en port '52'.



6. Veuillez patienter un peu pour la mise en connexion entre les batteries et l'onduleur.
7. Si la connexion n'est pas établie, veuillez éteindre l'ensemble du système (onduleur et batterie), puis faire redémarrage du système